



GEODOG™ Mobile

Software für Windows Mobile® Smartphones

Bedienungsanleitung



Kostenlose Testversion

Die mitgelieferte CD-ROM enthält neben der GEODOG™ App PC-Software die kostenlose Testversion der GEODOG™ Mobile-Software für Windows Mobile®. Mit dieser Software können Sie sich schnell und bequem einen Überblick über die Position eines oder mehrerer Hunde verschaffen, ohne einzelne SMS lesen zu müssen. Die Information aus der SMS wird direkt in die Software übertragen.

Die GEODOG™ Mobile Software funktioniert ausschließlich in Verbindung mit einem GPS-fähigen Windows Mobile® Smartphone. Alternativ können Sie Ihr Smartphone per Bluetooth mit einem externen GPS-Empfänger verbinden.



Funktionsübersicht

- Position eines oder mehrerer Hunde per Knopfdruck anfragen (lizenzabhängig)
- Genaue Entfernung und Richtung zwischen Ihnen und dem Hund automatisch anzeigen lassen
- Position Ihres Hundes auf der Karte anzeigen lassen
- Bewegungsprofile auf der Karte anzeigen lassen
- Navigation zum Hund (Luftlinie oder über das Wegenetz)
- Aktivieren und Beenden der fortlaufenden Suche mittels Knopfdruck
- Batteriestand des GEODOG® abfragen
- Herunterladen und Speichern von Kartendaten bestimmter Regionen - keine Online-Verbindung für bereits abgespeichertes Kartenmaterial mehr nötig
- Setzen von Ortsmarken
- Navigation zu Ortsmarken

Sie können den vollen Funktionsumfang der Mobile-Software eine Woche lang testen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes benötigen Sie eine Software-Lizenz, um einen oder mehrere GEODOGs® verwalten zu können - erhältlich in unserem Onlineshop shop.geodog.de.





Installation

Kopieren Sie die Datei *GEODOG.cab* von der CD-ROM auf Ihr Windows Mobile® Smartphone und führen Sie diese durch einen Doppelklick auf Ihrem Smartphone aus. Folgen Sie danach der Installationsanweisung auf dem Display.










Installation über PC: Doppelklicken Sie die Datei *GEODOG.exe* auf Ihrem Windows® PC und folgen Sie danach der Installationsanweisung auf dem Monitor.

Nach erfolgreich abgeschlossener Installation lässt sich die Software unter Programme auf Ihrem Smartphone starten.



Menüleiste

Icons und deren Funktion

-  Überblick über aktive GEODOGs® („Hundeliste“)
-  Hintergrundbeleuchtung an / automatisch
-  Tastensperre ein / aus
-  Empfangsstatus und weitere Informationen über das GPS-Signal
-  GSM-Signalstärke
-  Anzeige Batteriestatus Smartphone
-  Einstellungen
-  Hilfe / Tipps (html-Hilfeseite auf Smartphone)
-  Programm schließen



Software verwenden

Neuen Hund zur Liste hinzufügen

Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf das Zahnrad-Symbol für **Einstellungen** und dann auf **Hund hinzufügen**. Geben Sie den Namen des Hundes ein, den Sie überwachen möchten.

Geben Sie dann die Rufnummer der SIM-Karte ein, die Sie für diesen GEODOG® verwenden. Bitte immer die Landesvorwahl mit angeben (z.B. für Deutschland +49...). Sie haben den Hund nun erfolgreich der Hundeliste hinzugefügt.



Wenn Sie Ihr Telefon noch nicht am GEODOG® registriert haben, gehen Sie am besten wie nachfolgend beschrieben vor. Nur so weiß GEODOG®, an welches Telefon die Positionsmeldungen geschickt werden sollen.

Eigene Telefonnummer jetzt beim GEODOG® registrieren

Sie können Ihr Smartphone als **MobilA** (also primäres Telefon) am GEODOG® anmelden. Bitte beachten Sie, dass dies aus Sicherheitsgründen nur funktioniert, wenn noch kein anderes Telefon am GEODOG® registriert ist (*siehe: GEODOG®-Benutzerhandbuch, S. 22 und S. 36*).

Einstellungen zu den einzelnen Hunden

Klicken Sie nun in der Hundeliste auf den jeweiligen Hund und nehmen Sie weitere Einstellungen vor, oder nutzen Sie die aufgeführten Funktionen, die sich nur auf diesen Hund beziehen.





Position abfragen schickt eine Positions-SMS an GEODOG®. GEODOG® antwortet einmalig mit seiner Position. Die Daten werden unter dem Hundennamen angezeigt. Der Kompass links zeigt Ihnen die Richtung des Hundes relativ zur Himmelsrichtung „Norden“ - sofern Sie sich nicht bewegen und Ihr Smartphone Ihre Bewegungsrichtung noch nicht ermitteln kann. Bewegen Sie sich, so zeigt die weiße Kompassnadel Ihre Bewegungsrichtung und die gelbe Kompassnadel die Richtung, in der sich Ihr Hund befindet.

Auf Karte zeigen wechselt in die Kartenansicht und zeigt Ihre Position und die des Hundes in der Karte.

Zielführung zum Hund startet die Navigation zum Hund. Sie können sich auf direktem Weg (Luftlinie) navigieren oder sich eine Route auf Basis des gewählten Kartenmaterials berechnen lassen. Die Online-Routenplanung erfordert eine Internetverbindung, durch die Kosten entstehen können.



GEODOG wird verwendet: Indem Sie das Häkchen deaktivieren, können Sie diesen Hund vorübergehend „ausblenden“, wenn Sie sich auf weitere aufgelistete Hunde konzentrieren möchten.

Batteriestand abfragen gibt Ihnen einen Überblick über den Ladezustand von GEODOG®.

Suchradius einstellen: Sie können jedem GEODOG® einen individuellen Suchradius zuweisen. Ändern Sie diesen während einer aktiven Suche, müssen Sie die Suche neu starten.

Telefon zeigt Ihnen die Telefonnummer des GEODOG®, der dem Hund zugewiesen ist.

Löschen: Löscht den Hund aus der Hundeliste.

Suche aktivieren: Aktiviert die fortlaufende Suche des GEODOG® mit voreingestelltem Suchradius. GEODOG® versendet dann eine SMS, wenn er sich von der letzten Positionsmeldung gemäß dem eingestellten Suchradius entfernt hat. Die zurückgelegte Strecke des Hundes wird in der Karte angezeigt.



Hundeliste

Hier können Sie von der Listenansicht in die Kartenansicht wechseln, um alle aktivierten Hunde auf der Karte anzeigen zu lassen.

Sie können über die Funktion **Alle suchen** in der nachfolgenden Auswahl eine Positionsanfrage für alle aktivierten Hunde verschicken oder für alle aktivierten Hunde die fortlaufende Suche starten.

Hunde, für die die Suchfunktion aktiviert ist, sind mit einem grünen Häkchen markiert. Die Suche deaktivieren Sie in den Einstellungen einzelner Hunde oder für alle Hunde, wenn Sie das Programm schließen.



Kartenansicht und -einstellungen

In der Kartenansicht haben Sie die Möglichkeit den Kartenmodus zu ändern. Sie können zwischen folgenden Einstellungen wählen:

- **Fokus** setzt Ihre Position in den Kartenmittelpunkt
- **Frei**: Hier können Sie die Karte frei verschieben
- **Zeige alle Hunde** zeigt alle aktivierten Hunde und Ihre Position in einem Kartenausschnitt. Dieser ist nicht manuell änderbar.



Deaktivieren Sie Hunde, die Sie im Moment nicht suchen, damit diese nicht in den angezeigten Kartenausschnitt einbezogen werden.





- **Online-Karten:** Hier können sie definieren, ob Karten überhaupt verwendet werden sollen (**Online-Karten**) und ob diese Karten online nachgeladen werden können (**automatisch herunterladen**).
Achtung: Hierbei können Kosten bei Ihrem Telefonanbieter durch die Nutzung von Datendiensten entstehen.
Über **Typ** können Sie den Kartentyp wählen. Sie können zwischen den weltweit frei verfügbaren Open Street Map Karten oder den topographischen Karten von Outdooractive.com für Deutschland, Österreich und Südtirol wählen (Kartenlizenz bereits in der Softwarelizenz enthalten).
Die Funktion **Jetzt herunterladen** ermöglicht Ihnen, die Karten aller Zoomstufen zu dem in der Kartenansicht gewählten Kartenausschnitt herunter zu laden und lokal auf Ihrem Gerät zu speichern. Befinden Sie und Ihr Hund sich später in diesem Kartenausschnitt, muss keine Online-Verbindung mehr aufgebaut werden, um die Karten anzuzeigen.
- **Online-Suche:** Hier können Sie einen Ort suchen, zu dem Sie sich navigieren lassen können, oder um diesen in der Kartenansicht auszuwählen. So können Sie anschließend, wie oben beschrieben, alle Kartendaten zu dieser Region herunterladen und lokal speichern.



Laden Sie sich von Ihrer Region oder der Region, in der Sie mit Ihrem Hund unterwegs sein werden, die Kartendaten vorab mit der Funktion **Online-Karten - jetzt herunterladen** herunter. So müssen Sie später keine Online-Verbindung mehr aufbauen, besonders wenn in der Region kein guter Handyempfang herrscht.



Haben Sie den Suchmodus für mehrere Hunde aktiviert und können deren Bewegungsprofile nicht auseinander halten, so klicken Sie in der Kartenansicht auf das Icon des gewünschten Hundes und dessen Bewegungsprofil wird anders eingefärbt.



Ortsmarken

Sie können in der Karte bestimmte Punkte markieren (z.B. Parkplatz), um diese leicht wieder zu finden. Klicken Sie hierzu in der Kartenansicht mit einem Doppelklick auf den Punkt, den Sie auswählen möchten, wählen Sie dann ein passendes Icon und benennen Sie den Ort.

Klicken Sie später in der Karte auf eine Ortsmarke, können Sie sich dorthin navigieren lassen oder die Ortsmarke wieder löschen. Eine aktive Navigation können Sie in den Einstellungen eines Hundes mit **Navigation zurücksetzen** aufheben.



Allgemeine Einstellungen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü über das Symbol **Einstellungen** (Zahnrad) in der oberen Menüleiste und gehen Sie auf **Allgemeine Einstellungen**. Hier haben Sie folgende Funktionen:

- **Empfangene GEODOG-SMS nach Erhalt löschen:** Ist diese Funktion aktiviert, so werden alle eingehenden SMS von den GEODOG®-Halsbändern automatisch aus dem Telefonspeicher gelöscht. Nur die Positions- und Batteriestandsmeldungen werden automatisch in die Software übertragen und direkt im Programm angezeigt. So vermeiden Sie lästige SMS-Eingangsmeldungen in der GEODOG™ Mobile Applikation. Andere SMS-Meldungen wie z.B. eine Guthabenmitteilung des Mobilfunkanbieters entgehen Ihnen allerdings bei Nutzung dieser Funktion.



Wenn Sie die SMS nicht automatisch löschen lassen, haben Sie immer die Möglichkeit sich über den Kartenlink (Google Maps Mobile) in der Positionsmeldung auch noch Satellitenbilder von der Position des Hundes anzusehen. Das kann Ihnen unter Umständen einen weiteren Überblick über die Geländebeschaffenheit ermöglichen.





- **Sprache:** Spracheinstellungen ändern
- **Einheiten:** Position, Distanz und Höhe in anderen Einheiten darstellen lassen
- **Tasten:** Die Benutzung von Hardware-Tasten einstellen
- **Hintergrund-Beleuchtung** immer ein oder bei längerer Nichtbenutzung automatisch dimmen
- **Tastensperre** aktivieren / deaktivieren



GPS-Konfiguration

Hier können Sie Einstellungen zu GPS vornehmen.



Online-Update

Ermöglicht, eventuelle Updates der Applikation automatisch herunterzuladen und zu installieren. Einstellungen gehen hierbei nicht verloren.



© 2011 GEODOG GmbH - Alle Rechte vorbehalten

GEODOG GmbH
Rüdesheimer Straße 11
D-80686 München

| | |
|----------|--|
| Telefon | +49 89 14 32 52 72 |
| Telefax | +49 89 41 15 19 25 |
| E-Mail | info@geodog.de |
| Internet | www.geodog.de |